

# Dual KA 61 Dual KA 61 L Service – Anleitung



Inhalt	Seite
Technische Daten	2
Funktionsbeschreibung	3
Prüf- und Justierdaten	4, 5
Abgleichanleitung	5, 6
Abgleichpositionen	6
Schaltbild HF	7,8
Schaltbild NF	9
Ätzschaltplatten	10 - 15
Ersatzteile und Explosionsdarstellung	15 – 20

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

# NF-Teil

# Technische Daten

Die Dual KA 61 übertrifft in allen Meßwerten die nach DIN 45 500 an Geräte der Heimstudio Technik (HiFi) gestellten Anforderungen.

# Plattenspieler

HiFi-Automatikspieler Dual 1228

## Tonabnehmersystem

Magnet-Tonabnehmersystem Shure M 91 MG-D

## HF-Tail

Empfangsbereich FM

Empfangsbereich 87 MHz - 108 MHz
Kreise 16, davon 13 ZF
Zwischenfrequenz 10,7 MHz
Antenne 240 Ohm (symm.)

## Empfindlichkeit

(60 Ohm, 22,5 kHz Hub/26 dB Mone ≦ 1 HV Rauschabstand) Stereo ≦ 7 µV Rauschzahl ≤ 2 kTo Stillabstimmung Schwellspannung 20 µV Trennschärfe bei + 300 kHz ≥ 86 dB Spiegelselektion Fe + 2 ZF # 66 dB Fehlmischprodukt (Fe + ZF) ≥ 96 dA ≥ 90 dB ZF-Dämpfung 200 kHz ZF-Bandbreite 2 µV Begrenzung Geräuschspannungsabstand ≥ 65 dB ≦ 0.5 % Klirrfaktor nach DIN 45 500 NF-Frequenzgang 40 - 15 000 Hz - 1,5 dB 50 µs Deemphasis Mono-Stereo-Umschaltung ≦ 10 µV ≥ 40 dB Übersprechdämpfung bei 1 kHz AM-Unterdrückung ≥ 50 dB ≥ 45 dB Pilottonunterdrückung 19 kHz

# Empfangsbereich AM

Empfangsbereiche LW 150 - 350 kHz MW 500 - 1650 kHz KW 1 6,7 - 15,4 MHz KW 2 5,6 - 6,6 MHz

Kreise 7, davon 5 ZF Zwischenfrequenz 460 kHz

Antenne hochohmig induktiv

Empfindlichkeit gemessen über Kunstantanne DIN 45 300

Hilfsträgerunterdrückung 38 kHz

6 dB Rauschabstand KW = 10 μV MW = 20 μV LW = 50 μV

ZF-Trennschärfe  $\pm$  9 kHz  $\geq$  45 dB Spiegelselektion KW = 15 dB MW = 35 dB LW = 40 dB

## Ausgangsleistung

(gemessen an 4 Ohm, 1 % Klirrfaktor) Musikleistung 2 x 30 Watt Sinus-Dauertonleistung 2 x 20 Watt

## Leistungsbandbreite

(DIN 45 500) 25 Hz - 40 kHz

## Klirrfaktor

gemessen bei 15 W und 1000 Hz ≦ 0,3 %

## Eingangsempfindlichkeit

Tonband, linear 300 mV an 470 kOhm

## Übertragungsbereich

gemessen bei mechanischer Mittenstellung der Klangregler 15 Hz – 40 kHz <u>+</u> 1,5 dB

# Ausgänge

4 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529, 4 Ohm "Phono-Out." für Quadro-Diskret-Decoder "Quadro" für Quadro-Matrix-Decoder 1 Koaxialbuchse 1/4 inch. für Kopfhöreran-

# schluß Klangregler

Bässe bei 50 Hz +14 bis -16 dB Höhen bei 12,5 kHz +15 bis -16 dB

## Lautstärkeregler

mit abschaltbarer physiologischer Regelcharakteristik

Balanceregler Regelbereich ca. 12 dB

# Betriebsartenschalter

mit Lautsprecher-Matrix für Quadroeffekt-Wiedergabe

# Stereo/Mono-Schalter

## Fremdspannungsabstand

Phono Rumpel-Fremdspannungsabstand ≥ 39 dB
Rumpel-Geräuschspannungsabstand ≥ 59 dB
Tonband bezogen auf Na = 2 x 50 mW ≥ 50 dB
bezogen auf Nennleistung
hochohmige Eingänge ≥ 70 dB
niederohmige Eingänge ≥ 66 dB

Übersprechdämpfung (bei 1000 Hz) ≧ 45 d8

<u>Leistungsaufnahme</u> ca. 105 VA

<u>Netzspannungen</u> 110/130, 220/240 V

Sicherungen 2 x 0,6 A mT

# Bestückung

2 Feldeffekt-Transistoren

44 Silizium-Transistoren

4 Silizium-Leistungstransistoren

5 Silizium-Dioden

3 Silizium-Kapazitätsdioden

2 Germanium-Dioden

3 Z-Dioden

2 Stabilisierungs-Dioden

1 Silízium-Brückengleichrichter
 2 G-Schmelzeinsätze 1,25 A mT
 zur Absicherung der Endstufen

≥ 40 dB

# **Funktionsbeschreibung**

## HF-Teil

Das UKW-Teil ist mit einem FET, einem MOS-FET DUAL-Gate und zwei Silizium-Transistoren bestückt.

T 101 dient als Vorstufe in Gateschaltung, T 104 als Oszillator, T 102 als Mischer und T 103 als ZF-Verstärker. Die Abstimmung geschieht mit Hilfe der 3 Variocap-Dioden D 101-102-103. D 104 arbeitet als AFC-Diode.

Die ZF-Verstärkung bei FM erfolgt über einen 3-stufigen Begrenzerverstärker T 302 - 303/306-307/308-309. Dabei wird mit Hilfe von 2 vierfach-Filtern L 107-108-301-302/303-304-305-306 die Selektion erreicht. Im Ratiodetektor L 309-310/D 308 - D 309 wird die ZF demoduliert und die Spannung für den Abstimmanzeiger erzeugt.

T 202 in Verbindung mit dem Flip-Flop T 203-204 und der Diode D 303 bewirken eine feldstärkeabhängige Stummschaltung.

Der Stereo-Decoder ist mit 8 Transistoren bestückt. T 406 arbeitet für das MPX-Signal als Impedenzwandler und für den Pilot (19 kHz) als Verstärker. T 407 – 408 arbeiten als Gegentaktverdoppler zur Erzeugung der 38 kHz Schaltfrequenz. T 409 – 410 verstärken das MPX-Signal. T 411 – 412 arbeiten im Stereobetrieb als elektronischer Schalter. T 413 steuert die Stereoanzeige.

Bei AM arbeitet der T 201 als Oszillator und T 304 – 305 als Stromverdrängungsmischer. T 306-307/308-309 als ZF-Verstärker und die Diode D 307 ist der AM-Demodulator.

Die stabilisierte Stromversorgung des HF-Teiles besorgen der Transistor T 310 und die Diode D 306. Die Abstimmspannung wird durch T 301 in Verbindung mit den Dioden D 301 und D 310 stabilisiert.

# NF-Teil

# Vorverstärker

Der 2-stufig ausgelegte Vorverstärker (T 1, T 2) besitzt eine frequenzabhängige Gegen-kopplung. Die Entzerrung erfolgt der Schneid-kennlinie entsprechend mit 3180, 318 und 75 µs. Frequenzbestimmende Bauteile sind: C 3, C 4 und R 5.

# Regelverstärker

Die NF wird über C 502 dem Transistor T 501 zugeführt. T 501 und T 502 arbeiten als Impedanzwandler, damit der NF-Ausgang an der Quadro-Buchse niederohmig ist. Die Lautstärke ist mit einem Tandem-Potentiometer regelbar. Gleichzeitig besitzt dieses Potentiometer Abgriffe für die physiologische Lautstärkeregelung, zuschaltbar mit dem Schalter Loudness. T 503 und T 504 dienen der Anpassung, (Quadro-Schaltbuchse), ausserdem gleicht diese Verstärkerstufe die Dämpfung der nachgeschalteten Klangregelnetzwerke aus. Die Baß- und Höhenregler (Tandem-Potentiometer, linear) besitzen einen Mittelabgriff, der zum Ausgleich von Exemplarstreuungen beschaltet ist. Dadurch wird in Mittenstellung dieser Regler ein linearer Frequenzgang erreicht. Es folgt der Balanceregler (Tandem-Potentiometer linear) an dessen Schleifer das Signal über C 60 ausgekoppelt und der ersten Verstärkerstufe des Endverstärkers zugeführt wird.

# Endverstärker

Nach der ersten Verstärkerstufe T 600 folgt der Transistor T 601, der die Großsignalverstärkung übernimmt. Die Gegenkopplung, gebildet aus den Widerständen ■ 605, 606, R 608 und R 617, bestimmt den Grad der Verstärkung.

R 606 im linken Kanal ist einstellbar und gestattet es, die Verstärkung der beiden Kanäle zu symmetrieren.

Die NPN-Leistungstransistoren T 604, T 605 werden über das komplementäre Treiberpaar T 602, T 603 angesteuert. Die Diodenkette D 600, D 601, D 602 dient der Stabilisierung der Basisspannungen von T 602 und T 603.

Die Ruhestromeinstellung erfolgt mit R 612.

Über C 608 wird die Lautsprecherspannung ausgekoppelt und dem Betriebsartenschalter zugeführt, der es in Verbindung mit der Lautsprecher-Matrix ermöglicht auf Stereo, 2 x Stereo oder Quadroeffektwiedergabe umzuschalten.

## Netzteil

Ein streufeldarmer Schnittbandkern - Netz-transformator, für Netzspannungen von 110, 130, 220 und 240 V, dient in Verbindung mit dem Silizium Brückengleichrichter B 40 C 2200 und dem Siebelko C 25 der Stromversorgung. Für das HF-Teil ist eine separate Stromversorgung, bestehend aus D 901 und C 903 vorhanden.

# Prüf-und Justierdaten

## Stromaufnahme

bei 220 V im Leerlauf mit max. 160 mA max. 110 mA eingeschaltetem Laufwerk bei 220 V im Leerlauf bei 220 V und Vollast 8,9 V (20 W) an 4 Ohm/Kanal FRONT in Stellung 2 x STEREO, REARmax. 520 mA Ausgänge ebenfalls mit 4 Ohm abgeschlossen max. 580 mA

## Betriebsspannungen

Vorverstärker	ca.	14	V
Regelverstärker	ca.	20	V
Endverstärker im Leerlauf	ca.	41	V
Endverstärker bei Vollast	ca.	34	V

# Ruhestrom der Endstufe

nach ca. 5 Minuten Betriebszeit, einstellbar mit R 612 ca. 20 mA

# Kurzbezeichnung für Regler, Schalter und

La	= Lautstärkeregler VOLUME
Ba	= Balanceregler BALANCE
K1	= Klangregler BASS, TREBLE
Lin	= Loudness-Linear-Schalter
	in Stellung LINEAR
Lou	= Loudness-Linear-Schalter
	in Stellung LOUDNESS
Ta	= Taste TAPE gedrückt
Ph	= Taste PHONO gedrückt

## Betriebsartenschalter MODE

2 CH	=	in	Stellung	STERED	
Qu 1	=	in	Stellung	QUADRO 1	
Qu 2	=	in	Stellung	QUADRO 2	
2 x 2 CH	=	in	Stellung	2 x STERED	

1.	=	Regler	offen	
2	=	Regler	in mechanischer	Mitten-
		stellur	g	

= Regler zurückgedreht = Regler 6 dB unter Voll-6 aussteverung Regler 20 dB unter Vollaussteverung

40 = Regler 40 d8 unter Vollaussteuerung

## Ausgangsspannung und Lautstärkeregler

Ta, 2 CH, La 1, Ba 2, Kl 2 1000 Hz am Eingang TAPE einspeisen, beide Kanäle ansteuern. Ausgangsspannung an 4 Ohm/Kanal Front min. 8,9 V (20 Watt) Mit R 606 gleichen Pegel in beiden Kanälen einstellen. Klirrfaktor ≦ 1 %

an der Kopfhörerbuchse			
mit 400 Ohm abgeschlossen	4,5 -	5,5	V
am Tonbandausgang			
(Vantalitendana 1/2 and 1/2)			

mit 100 kOhm abgeschlossen

FRONT- und REAR-Ausgänge mit 4 Ohm abgeschlossen. Mit dem Lautstärkeregler 8 V an 4 Ohm/Kanal FRONT einstellen.

Qu 1				
Ausgangsspannung FRONT Ausgangsspannung REAR	6,3			
Qu 2 (einkanalig angesteuert) Ausgangsspannung FRONT				17
(angesteverter Kanal)	6,3	-	0,6	V

Ausgangsspannung REAR (beide Kanäle) 3,7 - 4beide Kanäle ansteuern Ausgangsspannung REAR nahe 0 V 2 x 2 CH Ausgangespannung FRONT

6,3 - 6,6 V Ausgangsspannung REAR 3,3 - 3,7 V

Den Lautstärkeregler im gesamten Regelbereich auf Parallelität der Reglerbahnen überorüfen.

Kanalabweichung K 1/K 2

im Bereich zwischen La 1 und La 2 max. 3 dB im Bereich zwischen La 2 und La 40 max. 5 dB

# Quadro-Schaltbuchse

Ta, 2 CH, La 1, Ba 2, Kl 2 1000 Hz ca. 300 mV am Eingang TAPE einspeisen, beide Kanäle ansteuern. Spannung an der Quadro-Schaltbuchse, mit 100 kOhm abgeschlossen. (Kontaktfedern 1/2 und 4/2) 290 - 320 mV An der Quadro-Schaltbuchse (Kontaktfedern 3/2 und 5/2) 1000 Hz einspeisen. Erforderliche Eingangsspannung für Vollaus-

steverung (8,9 V an 4 Ohm/Kanal Front)

# Phono-Ausgang

Schallplatte anspielen, Prüfkabel in die Phono-Dut.-Buchse einstecken und Schaltfunktion des Schalters prüfen.

298 - 320 mV

## Balanceregler

Ragalbareich + 4 bis - 8 dB bezogen auf die 0 dB-Linie

# Klangregler

Ta, 2 CH, La 1, Ba 2, Kl 2 Ausgangssignal M dB absolut (775 mV) Kl Baganhebung bei 40 Hz Höhenanhebung bei 12,5 kHz Kanalabweichung K 1/K 2 15 - 16 d8 max. 2 dB Baßabsenkung bei 40 Hz 17 - 18 dB Höhenabsenkung bei 12,5 kHz 15 - 17 dB Kanalabweichung K 1/K 2 max. 2 dB

# Physiologische Lautstärkeregelung

Ta, 2 CH, Lou, La 1, Ba 2, Kl 2 1000 Hz am Eingang TAPE einspeisen, beide Kanäle ansteuern, Vollaussteuerung 8,9 V an 4 Ohm/Kanal Front, Kanäle auf gleichem Pegel.

La 40 Baßanhebung bei 40 Hz 14 - 16 Höhenanhebung bei 12,5 kHz 4 - 7,5 dB

## Frequenzgang des Vorverstärkers

Ph, 2 CH, Lin, La 2, Ba 2, Kl 2 1000 Hz ca. 2 mV am PHONO-Eingang einspeisen. Baßanhebung bei 40 Hz 17,5 dB + 2 dB Höhenabsenkung bei 12,5 kHz 15 dB + 2 dB bezogen auf den 1000 Hz-Pegel Kanalabweichung K 1/K 2 max. 3

## Linearität des Verstärkers

Ta, 2 CH, Lin, La 1, Ba 2, Kl 2 1000 Hz am Eingang TAPE einspeisen, beide Kanäle ansteuern, Vollaussteuerung 8,9 V an 4 Ohm/Kanal Front.

Abweichungen von der D dB-Linie zwischen 40 Hz und 12,5 kHz bei La 6 max. 2 bei La 40 max. 1,5 dB

## Eingangsempfindlichkeit

Ta, 2 CH, La 1, Ba 2, Kl 2 1000 Hz am Eingang TAPE einspeisen. Erforderliche Eingangsspannung für Vollaussteuerung des Verstärkers 280 – 320 mV

Ph, 2 CH, La 1, Ba 2, Kl 2 1000 Hz am PHONO-Eingang einspeisen. Erforderliche Eingangsspannung für Vollaussteuerung des Verstärkers 2,5 - 3,5 mV

## Störspannung

La 3, Ba 2, Kl 2 Störspannung

max. 1 mV/Kanal

# **Abgleichanleitung**

#### ZF 460 kHz (AM)

MW-Taste drücken, Signalgenerator über eine Kunstantenne (200 Ohm, 200 pF in Serie) am Antenneneingang anschließen und 460 kHz einspeisen.

Die Spulen L 311/312/307/308/314 auf Maximum des Abstimmanzeigers abgleichen. Die Ausgangsspannung des Signalgenerators soll so dosiert sein, daß am Abstimmanzeiger 2.5 Teilstriche nicht überschritten werden.

Ta, 2 CH, La 1, Ba 2, Kl 2 Eingang TAPE mit 100 kOhm abgeschlossen. Störspannung

max. 5 mV/Kanal

Ph, 2 CH, Lin, La 2, 8a 2, Kl 2
Eingang PHBND mit 1 kOhm
abgeschlossen.
Störspannung max. 2 mV/Kanal

Den ZF-Saugkreis mit L 204 auf Minimum aboleichen.

#### KML Oszillator und Vorkreis

Den Sendereinstellknopf bis zum Linksanschlag drehen, dann den Skalenzeiger durch Verschieben über die auf der Skale angebrachte Bündigkeitsmarke (500 kHz) stellen (Drehkondensator voll eingedreht). Über eine Kunstantenne (200 Ohn 200 pf in Serie) den Signalgenerator an der KML-Antennenbuchse anschließen und in der gleichen Reihenfolge, wie in der Tabelle angegeben, abgleichen.

Bereich (Taste)	Einzustel Frequenz Generator Gerät	am und	Bezeichnung	Abgleich- position	Abgleich (Outputmeter)
MM	500	kHz	Oszillator	L 207	Maximum
MM	1650	kHz	Oszillator	C 217	Maximum
MM	650	kHz	Vorkreis	L 202	Maximum
MM	1500	kHz	Vorkreis	C 207	Maximum
LW	150	kHz	Oszillator	L 208	Maximum
LW	200	kHz	Vorkreis	L 203	Maximum
SW II	6,09	MHz	Oszillator	L 206	Maximum
SW II	6,09	MHz	Vorkreis	L 201	Maximum
SW I	12,5	MHz	Vorkreis	C 206	Maximum

Eventuell den Abgleich von L 201 bei 6,09 MHz wiederholen.

## ZF 10,7 MHz (FM)

FM-Taste drücken, Preomat in Stellung FM, R 340 in Mittenstellung, Punkt "a" an Masse, Signalgenerator über eine RC-Kombination – 200 pF und 200 Ohm in Serie – am Punkt "b" (Gehäuse T 102) anschließen und 10,7 MHz einspeisen. Die Spulen L 105/106/107/108/301/302/303/304/305/306/313/309 auf Maximum des Abstimmanzeigers abgleichen. Die Ausgangsspannung des Signalgenerators soll so dosiert sein, daß am Abstimmanzeiger 2,5 Teilstriche nicht überschritten werden. Meßninstrument mit 50 μΑ-Bereich und 0-Anzeige in der Mitte am Punkt "c" und "d" (R 336) anschließen. L 310 auf 0-Anzeige abgleichen.

# UKW-Oszillator und Vorkreis

FM-Taste drücken, Preomat in Stellung FM, den Signalgenerator an der UKW-Antennenbuchse (240 Ohm symmetrisch) anschließen. Am Generator und Gerät 88 MHz (moduliert) einstellen und L 104 (Oszillator), L 102, L 103 (Vorkreise) auf Maximum am Abstimmanzeiger abgleichen.

Am Generator und Gerät 104 MHz einstellen und C 112 (Oszillator), C 105, C 114 (Vorkreise) auf Maximum am Abstimmanzeiger abgleichen. Den Abgleich bei möglichst niedriger HF-Eingangsspannung durchführen.

R 340 bei 3  $\mu V$  Eingangsspannung so einstellen, daß der Abstimmanzeiger 3 Teilstriche anzeigt.

# Decoder

Oszillograf oder Röhrenvoltmeter an Punkt "f", 67 kHz-Signal ca. 400 mV am Punkt "g" (Decodereingang) einspeisen und L 401 auf Minimum stellen. FM-Taste drücken, Preomat in Stellung FM, R 447 auf ca. 250 Ohm stellen, Multiplex~ Generator am Antenneneingang (240 Ohm symmetrisch) anschließen und 1 kHz, Hub 40 kHz, 1 mV (rechter Kanal) einspeisen, Wechsel-spannungs-Röhrenvoltmeter oder Oszillograph über 100 kOhm am Punkt "e" anschließen, Gerät und Multiplex-Generator genau aufeinan~der abstimmen, dann AFC-Taste drücken.


L 403 und L 404 auf Maximum abgleichen (38 kHz). Oszillograf oder Röhrenvoltmeter an den NF-Ausgang linker Kanal, L 402 und R 434 auf minimale Lautstärke im linken Kanal abgleichen. Das Eingangssignal auf 10  $\mu V$  reduzieren und mit R 447 den Decodierungsbeginn einstellen.


Am Multiplex-Generator 1 kHz, Hub 40 kHz, 1 mV (linker Kanal) einstellen, und das Übersprechen auf den rechten Kanal kontrollieren. Nötigenfalls mit R 434 einen Mittelwert zwischen links und rechts einstellen.

## Muting

Muting-Taste drücken und R 219 so einstellen, daß bei 20 µV HF-Eingangsspannung von stumm auf Empfang umgeschaltet wird.

Fig. 1 Abgleichpositionen und Lageplan der Steckverbindungen









Fig. 3 Schaltbild NF






Fig. 5 Vorverstärker 227 746 (Leiterseite) 14,3V 19,7 V 1,2V R8/4,7K R6 /15 K R3 / 220 K 2,2K R5 / 82 K R11 2,2K 6,3V R1122K R4 / 560 R2/330K R 2' / 330K R71/1.2 K R4' / 560 DB € R9' / 2,2K R51/82K R6'/15K C5' 47n R3' / 220K C4' 39n 1.2 V 6,3 V

Fig. 6 Decoder 231 209 (Leiterseite)




Fig. 7 Lautsprecheranschlußplatte 234 475 (Leiterseite)




Fig. 9 Regelverstärker 230 606 (Leitarseite)





Fig. 10 Endverstärker 234 147 (Leiterseite)







Fig. 12 Metzanschlußplacte 212 600 (Bestückungsseite)








Fig. 14 Gleichrichterplatte 231 217 (Leiterseite)



Ersatzteile

Pos.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	
1	225 486	Abdeckhaube CH 21 kpl.	1	
2	231 196	Konsole nuGbaum kpl	1	
_	231 197	Konsole weiß kpl.	1 1	
3	202 257	Zylinderblechschraube 8 3,9 x 25	1 1	
L.	210 638	Scheibe 4,2/10/0,5	1	
Δ	229 614	Senkblechschraube mit Kreuzschlitz 8 3,9 x 19	1 1	
5	202 371	Helter für Plattenstift und Achse	i	
2	210 286	Linsenblechschraube mit Krauzschlitz B 2,9 x 9,5	2	
_			1	
6	234 254	Frontblande kpl.		
	228 209	Durchführungstülle	4	
	211 556	Scheibe 4,3/9/0,8 St	4	
	210 146	Sicherungsscheibe 3,2	4	
7	222 335	Dual-Zeichen ,	1	
В	231 149	Skala	1	
9	228 133	Skalenfenster	1 1	
10	222 336	Reiterleiste	1	
11	222 354	Skalenreiter (Satz)	1	
12	221 982	Drehknopf klein (für 4 mm Achse)	4	
13	222 191	Drehknopf groß (für 4 mm Achse)	1 1	
14	228 616	Drehknopf klein (für 6 mm Achse)	1 1	
15	225 675	Kopfhörerbuchse kpl.		
1 4	224 377	Abdackring	1 1	
R 901	211 152	Schicht-Widerstand 330 Dhm/0,30 W/10 %	2	
16	224 897	Anzeigeinstrument mit Beleuchtung	1	
	218 451	Fassung für Skalenlampe	2	
17				
4.0	218 813	Skalenlampe 15 V/O,2 A	2	
18	209 446	Fassung für Pilotlampa	2	
4.7	209 447	Pilotlampe 7 V/35 mA	2	
19	218 449	Skalenseil	3	
20	218 450	Zugfeder	1	
21	224 325	Skalenzeiger	1	
22	208 804	Seilrolle	3	
	210 144	Sicherungsscheibe 1,9	3	
23	234 467	Drehkondensator mit Abstimmregler, Antriebsrolle		
		und Skalenseil	1	
24	218 754	Abstimmregler	1	
25	234 476	Anschlußschild (Rückwend)	1	
26	209 487	FM-Antenmenbuchse	1 1	
27	209 488	AM-Antennenbuchse	1 1	
	222 762	UKW-Drosselspule		
L 109				
2B	231 126	Lautsprecherbuchse 2-polig	4	
29	230 158	Federleiste 9-polig	2	
30	231 147	Federleiste 7-polig	2	
31	231 145	Federleiste 5-polig	2	
32	229 869	Federleiste 3-polig	4	
33	232 342	Federleiste 2-polig	4	
34	222 048	Mehrfachsteckbuchse 5-polig	3	
35	222 647	Netztrafo kpl	1 1	
36	212 600	Netzanschlußplatte	1	
C 902	231 222	Papierkondensator 0,047µF/250V~	'1	
37	209 716	G-Schmelzeinsetz M 0,63 A	1 1	
P 65	212 641	G-Schmelzeinsatz M 1,25 A	1 1	
38	220 141	Netzkabel kpl.	1	
	231 123	Kabeldurchführung	1 1	

Fig. 15 Explosionsdarstellung



Pos.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	
39	216 448	Netzkabel kpl. (Verbindung Phonochaesis- Verstärker)	1	
C 25	224 322	Elyt-Kondensator 5000 µF/50 V	1	
40	210 469	Zylinderschraube M 3 x 3	6	
41	210 473	Zylinderschraube M 3 x 4	2	
42	210 488	Zylinderschraube M 3 x 12	1	
43	210 515 231 150	Zylinderschraube M 4 x 6	3 4	
45	224 323	Zylinderblechschraube 2,9 x 5	32	
46	224 324	Zylinderblechschraube 2,9 m 25	2	
47	210 172 210 180	Federscheibe AM 3	1	
49	210 597	Scheibe 3,2/8/0.5	3	
50	218 792	Linsenblechschraube mit Kreuzechlitz 3,5 x 13	1	
51	221 988	Linsenschraube mit Kreuzschlitz M 4 x 16	4	
52	221 830	Verpackungskarton kpl. (KA 61)	1	
53	231 257	Verpackungskarton kpl. (KA 61 L)	1	
54	231 640	Lautsprecherbox CL 144 S	2 2	
55 56	231 637 231 857	Lautsprecherbox CL 144 W	2	
		Quadro-Schaltbuchse		
57	271 204	Quadro-Schaltbuchsenplatte kpl	1	
21	231 204 231 145	Mehrfachsteckbuchse 5-polig mit		
		Umschalter 2-polig	1	
	231 146	Mehrfachsteckbuchse 5-polig mit	1	
		Umschalter 3-polig	,	
		<u>Gleichrichterplatte</u>		
58	231 217	Gleichrichterplatte kpl	1	
D 901	224 320	Diode 1 N 4001	1	
C 901	224 318	Elyt-Kondensator 2200 µF/16 V	1	
		UKW-Teil		
59	231 211	UKW-Teil kpl.	1	
T 101	231 171	Transistor BF 247 A (FET)	1	
T 102	224 347	Transistor BF 353 (FET)	1	
T 103	218 719	Transistor BF 194	2	
T 104	218 719	Transistor 8F 194	2	
D 101	218 716	Diode BB 104	3	
D 102 D 103	218 716 218 716	Diode 88 104	3 3	
D 104	224 348	Diode BA 121	1	
L 101	231 168	UKW-Eingangsspule	1	
102/103	218 775	UKW-Zwischenkreisspule	2	
L 104	218 777	UKW-Oszillatorspule	1 4	
L 105 L 106	224 345 224 345	ZF-Filter 85 PCZF-Filter 85 PC	4	
L 107	224 345	ZF-Filter 85 PC	4	
L 108	224 345	ZF-Filter 85 PC	4	
C 105	222 763	Trimmer 1,6 - 8 pF	3	
C 112	222 763	Trimmer 1,6 - 6 pF	3 3	
C 114	222 763	Trimmer 1,6 - 6 pF	1	
60 61	234 464 231 170	Abschirmbecher Kupfer	2	
H 1	231 169	Polyamidschraube M 3 x 4	3	
		Preomat		
62	231 214	Preomat mit 6 Tasten kpl	1	
02	201214	Tastenaggregat mit AM-HF-Teil		
67	231 206	Tastenaggregat mit AM-HF-Platte kpl	1	
63 F 201				
T 201 T 202	218 719 218 721	Transistor BF 194	1	
T 203	224 313	Transistor BC 309 B	2	
T 204	224 313	Transistor BC 309 B	2	
D 201	234 471	Diode AK 5 SR	1	
L 201	218 766	KW-Eingangsspule	1	
L 202	218 763	MW-Eingangsspule	3	
F 503	218 762	tW-Eingangsspule		

Pos.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	
L 204	224 314	ZF-Saugkreisspule	1	
L 205	218 767	KW-Oszilletorapule	1	
L 207	218 765	MW-Oszilletorspule	1	
L 208	222 761	LW-Oszillatorspule	1 1	
R 219	209 601	Einstellregler 1 MOhm/linear	1	
C 206	222 765	Trimmer 6 - 35 pF	1	
C 207	222 764	Trimmer 3,5 - 20 pF	2	
C 217	222 764 231 226	Trimmer 3,5 - 20 pF	2 2	
€ 225	231 226	Elyt-Kondensator 2,2 μF/16 V	2	
64	231 190	Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste		
	201 ,50	MONO, SW 2 grau/schwarz	2	
	224 964	Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste		
CF	231 191	MONO, SW 2 braun/weiß	2	
65	231 191	Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste PHONO grau/schwarz	1	
66	231 192	Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste		
		FM, MW, LW, TAPE grau/schwarz	4	
	224 966	Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste	_	
67	231 193	FM, MW, LW, TAPE, PHONO braun/weiß	5	
0.7	231 133	SW 1 grau/schwarz	1	
	225 919	Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste		
		SW 1 braun/weiß	1	
68	231 194	Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste	0	
	224 968	AFC, MUTING grau/schwarz	2	
	224 300	AFC, MUTING braun/weiß	2	
69	231 195	Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste		
	005 504	POWER grau/schwarz	1	
	225 921	Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste POWER braun/weiß	1	
70	224 913	Taste	11	
	231 179	Druckfeder (für Kontaktgehäuse grau/schwarz)	11	
	224 915	Druckfeder (für Kontaktgehäuse braun/weiß)	11	
71 72	231 156	Polyamidscheibe 4,4/8/1	2	
1Z	231 157	Polyamid-Distanzbuchse 4,4/6/3	1	
	224 222	ZF-Platte		
73	231 220	ZF-Platte kpl	1	
T 301	218 721	Transistor BC 173 B	1	
T 302	218 719	Transistor BF 194	8	
T 303 T 304	218 719 218 719	Transistor BF 194	8	
T 305	218 719	Transistor BF 194	8	
T 306	218 719	Transistor BF 194	8	
T 307	218 719	Transistor BF 194	8	
T 308	218 719	Transistor BF 194	8 8	
T 309 T 310	218 719 224 313	Transistor BF 194	1	
D 301	231 154 209 867	Diode ZPD - 22	1 2	
D 305	218 713	Diade BZ 102 - 1 V 4	1	
D 306	218 715	Diode BZY 85 - C 13	1	
D 307	209 867	Diode 1 N 60	2	
D 30B	218 714	Diode AA 119 (pearig)	2	
D 309	218 714	Diode AA 119 (paarig)	2	
D 310	231 225	Díode BZY 85 - C 30	1	
L 301	224 345	FM-Filter 85 PC	7	
L 302	224 345 224 345	FM-Filter 85 PC	7 7	
L 303 L 304	224 345	FM-Filter 85 PC	7	
L 305	224 345	FM-Filter 85 PC	7	
L 306	224 345	FM-Filter 85 PC	7	
L 307	224 345	FM-Filter 85 PC	7	
L 308	231 155	AM-Filter ZMT 2358	5	
309/310	234 258	Ratio-Filter FM		
74	234 464	Abschirmbecher	1	
74	231 155	AM-Filter ZMT 2358	5	
L 311	201100		-	
L 311 L 312	231 155	AM-Filter ZMT 2358	5	
L 311 L 312 L 313	231 155 231 155	AM-Filter ZMT 2358	5	
L 311 L 312	231 155			

Pos.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl
C 317 C 324 C 332	231 226 211 066 231 226	Elyt-Kondensator 2,2 μF/16 V Elyt-Kondensator 470 μF/16 V Elyt-Kondensator 2,2 μF/16 V Decoder	2 1 2
75	231 209	Stereo-Decoder kpl	1
T 406	234 255	Transistor BC 239 B	5
T 407 T 408	234 255 234 255	Transistor BC 239 B	3
T 409	234 255	Transistor BC 239 B	3 5
T 410	234 255	Transistor BC 239 B	3
T 411	234 255 234 255	Transistor BC 239 W	5 5
T 413	234 255	Transistor BC 239 B	5
L 401	231 134	Decoderspule CAN 1979 A	3
L 402 L 403	231 155 231 134	Filter AM/ZMT 2358 Decoderspule CAN 1979 A	1 3
404	231 134	Decoderspule CAN 1979 A	3
R 434	234 465	Einstellregler 1 kOhm/linear	2
R 447	234 465	Einstellregler 1 kOhm/linear	2
C 406 C 408	231 227 231 228	Folian-Kondensator 0,022 μF/160 V	1
3 412	220 265	Elyt-Kondensator 47 µF/ 16 V	2
C 416 C 419	231 226 220 265	Elyt-Kondensator 2,2 μF/ 16 V	1 2
		Vorverstärker	-
76	227 746	Vorverstärker kpl	1
T 101	209 863	Transistor BC 173 C	4
102	209 863	Transistor BC 173 C	4
R 1	211 179 216 384	Schicht-Widerstand 2,2 kOhm/0,25 W/10 % Schicht-Widerstand 330 kOhm/0,25 W/10 %	4
R 3	216 381	Schicht-Widerstand 220 kOhm/0.25 W/10 %	2 2
R 4	217 868	Schicht-Widerstand 560 kOhm/0,25 W/ 5 %	2
R 5	216 383 216 355	Schicht-Widerstand 82 kOhm/0,25 W/ 5 % Schicht-Widerstand 15 kOhm/0,25 W/10 %	2 2
R 7	216 325	Schicht-Widerstand 1,2 kOhm/0,25 W/ 5 %	2
R B	216 677 211 179	Schicht-Widerstand 4,7 kOhm/0,25 W/10 % Schicht-Widerstand 2,2 kOhm/0,25 W/10 %	1 4
C 1	222 219	Elyt-Kondensator 4,7 µF/ 25 V	2
C 2	222 212	Elyt-Kondensator 100 µF/ 25 V	1
C 3	217 873 216 398	Styroflex-Folien-Kondensator 1,2 nF/120 V/5 % Styroflex-Folien-Kondensator 3,9 nF/63 V/5 %	2 2
C 5	222 196	Folien-Kondensator 47 nF/160 V/20 %	2
C 26	216 404	Keramik-Scheiben-Kondensator 82 pF/500 V/10 %	2
77	230 606	Regelverstärker	
501	209 863	Regelverstärkerplatte kpl	1
502	216 042	Transistor BC 253 8	4
503 504	209 863 216 042	Transistor BC 173 C	4
504	228 004	Transistor BC 253 M	4
P 502	224 728	Tandem-Potentiometer 2 x 100 kOhm linear	2
P 503	224 728 224 730	Tandem-Potentiometer 2 x 100 kOhm linear Tandem-Potentiometer 2 x 25 kOhm linear	2
8 501	228 003		2
V 502	228 003	Widerstandsnetzwerk	2 2
R 501	216 838	Schicht-Widerstand 1,5 kOhm/0,25 W/5 %	2
502	220 547 216 385	Schicht-Widerstand 8,2 kOhm/0,25 W/5 %	4 2
R 504	216 345	Schicht-Widerstand 150 Ohm/0.25 W/5 %	2
R 505 R 506	220 548 217 861	Schicht-Widerstand 1 Ohm/O,25 W/5 %	2
R 507	220 543	Schicht-Widerstand 12 kOhm/0.25 W/5 %	2 2
R -508	220 547	Schicht-Widerstand 8,2 kOhm/0,25 W/5 %	4
R 509 C 501	220 524	Schicht-Widerstand 120 kOhm/0,25 W/5 % Elyt-Kondensator 220 µF/ 25 V	2
C 502	222 210	Folien-Kondensator 0,1 µF/160 V/20 %	2
C 503	222 219 228 496	Elyt-Kondensator 4,7 µF/ 25 V Keramik-Scheiben-Kondensator 560 pF/500 V/10 %	4
505	222 499	Folien-Kondensator 0,22 µF/100 V/ 5 %	2
506	222 213	Elyt-Kondensator 1 µF/ 50 V	2

Pos.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	-57
C 507 C 508 C 509 C 510 C 511 C 512 C 513 C 514	222 219 222 498 222 499 228 704 222 498 220 533 217 862 217 862	Elyt-Kondensator 4,7 µF/ 25 V Folien-Kondensator 33 nF/250 V/ 5 % Folien-Kondensator 0,22 µF/100 V/ 5 % Styroflex-Folien-Kondensator 4,7 nF/ 63 V/ 5 % Folien-Kondensator 33 nF/250 V/ 5 % Keramik-Kondensator 10 nF/250 V Keramik-Scheiben-Kondensator 22 pF/500 V/10 % Keramik-Scheiben-Kondensator 22 pF/500 V/10 %	4 4 2 4 1 4	
	201 110	Endverstärker		
78 T 600	234 147 220 535	Endverstärker kpl	1 2	
T 601 T 602 T 603 T 604 T 605	213 186 224 277 224 278 233 222 233 222	Transistor BC 171 B	2 2 2 4 4	
D 600 D 601 D 602	216 027 216 027 216 027	Diode BZX 62	6 6	
R 6001 R 6002 R 6004 R 6004 R 6006 R 6006 R 6009 M 6010 M 6012 M	220 601 222 215 220 524 216 696 216 699 227 266 222 214 216 353 216 353 216 353 216 703 216 703 216 703 211 279 220 526 223 833	Schicht-Widerstand 1,8 kOhm/0,25 W/10 % Schicht-Widerstand 18 kOhm/0,25 W/ 11 % Schicht-Widerstand 120 kOhm/0,25 W/ 11 % Schicht-Widerstand 2,7 kOhm/0,25 W/ 10 % Schicht-Widerstand 47 Ohm/0,25 W/ 10 % Einstellregler 250 Ohm	1 1 4 4 2 1 1 1 2 4 4 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
C 600 C 601 C 602 C 603 C 604 C 605 C 606 C 607 C 608 C 609 C 610 C 611	222 213 216 411 222 212 203 474 216 396 213 498 213 498 220 533 222 211 222 210 216 389	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2 1 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2	
79 80 81 82	209 732 218 414 222 497 222 199 222 189 222 202 220 200 227 244	G-Schmelzeinsatz M 1,6 A Brücken-Gleichrichter B 40 C 2200 Antiwärmescheibe Zylinderschraube AM 3,5 x 15 Isoliernippel Glimmerscheibe Sechskantmutter M 3,5 Zahnscheibe 3,7	2 1 4 4 4 4 4 4	
83 701	234 473 231 144	Betriebsartenschalter Betriebsartenschalter kpl. Draht-Widerstand 5,1 Ohm/5 W/10 %	1	
84 R 801 R 802	234 475 231 143 231 144	Lautsprecher-Anschlußplatte Lautsprecher-Anschlußplatte kpl. Draht-Widerstand 1 Ohm/5 W/10 %	1 2 2	
		Die Ersatzteile und technischen Daten für die Hi-Fi-Lautsprecherboxen Dual CL 144 und Dual CL 144 W sowie die Funktionsbeschreibung und Fehlersuchtabelle für den Automatikspieler Dual 1228 sind der Service-Information Dual HiFi-Lautsprecherboxen, Ausgabe September 1974, bzw. der Service-Anleitung Dual 1228 zu entnehmen.		